## La fonction définit le siège

| Tertiaire | | Industrie | La solution idéale de bimos |
|---|---|---|---|
| Environnement propre, moquette, parquet | Influence de l'environnement | P. ex. huile, graisse, copeaux, flammèches, poussière | Revêtements et matériaux faciles à nettoyer et non délicats |
| La plupart du temps tâches simples et similaires (p. ex. Travail au PC, lire, téléphoner, ...) | Activité | Complexe. En partie efforts physiques, en partie motricité fine. Plus grands espaces de manoeuvre | Surface d'assise profilée, dossier effilé |
| Principalement debout ou incliné vers l'arrière | Posture corporelle | Fréquemment penché et orienté vers l'avant | Inclinaison de l'assise réglable, dossier à contact permanent |
| Hauteur de bureau standard : 72 cm ± 5 cm Hauteur de bureau = hauteur de travail | Hauteur de bureau ou de travail | Entre 65 et 130 cm, hauteur du poste de travail + hauteur de la pièce à usiner = Hauteur de travail | Vos employés correctement vous offre un précieux service |
| 8 heures par jour, utilisation adaptée aux personnes | Durée d'utilisation | Travail par poste, utilisation par plusieurs personnes | Matériaux robustes, fonctions rapidement réglables, garnitures interchangeables |
| Les sièges doivent s'adapter aux diverses morphologies | Flexibilité | Le siège doit s'adapter à différentes morphologies, types et conditions de travail | Possibilités maximales d'ajustement pour une ergonomie constante |
| DIN EN 1335 | Sécurité et normes | DIN 68877 | Normes élevées en matière de sécurité et d'ergonomie |